

CSCH-123 Agarradera Deportiva

- Montaje vertical y horizontal en un arnés o en la correa de una mochila.
- Mecanismo de apertura rápida
- Incluye una cuerda espiral y un mosquetón



Agarradera Deportiva para cámaras Tough

Los amantes de los deportes de acción muchas veces no tienen disponibles las dos manos para hacer una foto o un selfie. Con la Agarradera Deportiva de Olympus, ellos podrán enganchar de forma segura la Tough a un arnés o a la correa de una mochila. Para hacer la foto, basta con pulsar el botón frontal de la cámara con la mano que se tenga libre. Si se tiene más tiempo, una cuerda en espiral permite soltar la cámara del arnés sin miedo a perderla, aunque haya que hacer una maniobra inesperada. Este accesorio está protegido contra la lluvia y el agua del mar y es compatible con algunas cámaras Tough.

Especificaciones