

RS28H Pedal USB de tres pulsadores.

- 3 pedales
- Una ergonomía perfecta para tallas de calzado de hasta la 45 (EUR)
- Posibilidad de combinación de teclas (p.ej. "Ctrl + Alt + P" o "Alt + 1")
- Total compatibilidad con el software de gestión del dictado de Olympus
- Cable USB extremadamente resistente y largo (1,8 m).
- Modo teclado HID (opcional)
- Uso de teclas multimedia
- Para un control de manos libres de tu reproductor de transcripciones



Controlar con manos libres cualquier aplicación

El pedal RS28H incorpora 3 botones para controlar no solo el software de gestión del dictado de Olympus (ODMS, DSS Player Standard, Sonority), sino también cualquier software de otra marca. Puede tratarse de un reproductor de transcripciones o de otras aplicaciones de software que puedan ser controladas por combinaciones de botones del teclado (p.ej. "Ctrl + Alt + P" o "Alt + 1") o teclas multimedia (Pista Siguiente, Stop, Play/Pause, etc.). Basta con asignar la función deseada a los pedales con la Herramienta de Configuración del Pedal de Olympus gratuita. Una vez que los pedales estén configurados según tus necesidades podrás realizar transcripciones de archivos de audio con manos libres, entre otras muchas cosas.

Especificaciones

Botones de control

Número de botones:	3
Botones para bloquear:	No
Botones de configuración de software	Sí
Alfombrilla antideslizante	Sí

Modos de Operación

Modo Olympus	Sí (por defecto)
Modo Teclado HID	Sí (opcional)
Posible uso del pedal en Modo Teclado HID	
Sencillo	Los pulsadores se configuran para utilizar las funciones del teclado al pulsarlos una vez.
Doble	Los pulsadores se configuran para utilizar las funciones del teclado al pulsarlos y al soltarlos. Es perfecto para combinar funciones como Play/Pause.
Largo	Los pulsadores se configuran para utilizar las funciones del teclado al soltar el pedal (como en un teclado normal)

Dimensiones

Longitud de cable	1,8 m
Peso	550 g
Altura	33,5 mm
Anchura	190 mm
Profundidad	120 mm
	-

Exterior

Colores disponibles	Gris
---------------------	------

Conexiones

Puerto USB	1.0/ 1.1/ 2.0/ 3.0/ 3.1 (de tipo A)
Jack de 8 polos	Sí (mini DIN)

Condiciones externas

Temperatura	0 - 42°C (operación)
-------------	----------------------

Software compatible

ODMS	Versión 6 (o superior)
DSS Player Pro	Versión 5.0 (o superior)
DSS Player para MAC	Versión 7 (o superior)
Olympus Sonority	Versión 1.0.1 (o superior)
Herramienta de Configuración del Pedal	Sí
Software de otras marcas	Control por medio de los comandos del teclado.

Herramienta de Configuración del Pedal - Funciones principales

Configuración de los comandos del teclado HID / teclas de acceso directo.	Sí
Compatibilidad con teclas multimedia (Windows)	Pista Siguiente Pista Anterior Stop Play/Pause Silencio Subir volumen Bajar volumen Iniciar Media Player
Compatibilidad con teclas multimedia (SO Mac)	Pista Siguiente Pista Anterior Expulsar Silencio Subir volumen
Cambiar entre el Modo Olympus y el Modo Teclado HID	Sí
Plantillas para ajustes del pedal	Guardar y cargar
Administrar modo de escritura	Sí

Requisitos y Sistemas Operativos

Windows	Sistema operativo: Windows Vista/7/8/8.1/10
Macintosh	Sistema operativo: Mac OS X 10.9 - 10.15

Hardware Olympus compatible

Aviso	Aviso: la grabadora de voz debe colocarse en su base de conexión para poder ser controlada a distancia por medio de pedal o de mando de mano. A continuación indicamos las combinaciones necesarias.
CR20	DS-F1 (VoiSquare)
CR15	DS-7000 DS-3500
CR10	DS-5500 DS-5000 / 5000ID DS-3400
CR3A	DS-4000 DS-3300

Área de aplicación recomendada

Aplicación	Transcripción
------------	---------------