

## M.Zuiko Digital 1.4x Teleconverter MC-14

- Tan solo 15 mm de grosor para que sea muy fácil de transportar
- Cuerpo metálico de alta calidad
- Perfecto para situaciones fotográficas difíciles



### Aumenta la potencia del zoom

Un gran teleconvertidor para tu objetivo M.Zuiko Digital. El MC-14 de Olympus amplía la distancia focal 1.4x y aumenta las opciones de fotografía, proporcionando unas capacidades zoom de teleobjetivo en un cuerpo de 15 mm de grosor. Con solo un punto de pérdida de luz, el MC-14 ofrece una experiencia tele de alta velocidad con los objetivos M.Zuiko Digital ED 40-150mm F2.8 PRO y el M.Zuiko Digital ED 300mm F4 PRO . Si lo que te gusta es fotografiar deportes o naturaleza, apreciarás especialmente que su exterior metálico sea resistente al polvo y a las salpicaduras. Con revestimiento múltiple para aprovechar al máximo la alta calidad óptica de Olympus, este teleconvertidor te ofrece los resultados profesionales que estás buscando.

### Especificaciones

#### Tipo adaptador.

Tipo adaptador.	Teleconvertidor 1.4x
Extensión de distancia focal	1,4x

#### Constucción del objetivo

Configuración de la lente	6 elementos / 3 grupos
Aumento máximo de la imagen	1.4x del objetivo encajado
Elementos HR	1

#### Dimensiones

Longitud	14,7 mm
Diámetro	59,8 mm
Peso	105 g

#### Combinaciones de óptica

M.Zuiko Digital ED 40-150mm F2.8 PRO	Distancia mínima de enfoque: 0,751 m
-----	
M.Zuiko Digital ED 300mm F4 IS PRO	Distancia mínima de enfoque: 1,415 m